



# elz

ALARM & GÜVENLİK



ALARM KONTROL ÜNİTESİ



MIKNATIS

**ALARM & GÜVENLİK  
ÜRETİCİ FİRMA**

**ELZ TEKNOLOJİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ**

Erciyes Üniversitesi TEKNOPARK

Teknoloji Geliştirme Bölgesi İdari Binası No:61/7 KAYSERİ

Tel/Faks : +90 352 22 44 777

[www.elzteknoloji.com](http://www.elzteknoloji.com)



# elz

ALARM & GÜVENLİK



**KAPILAR İÇİN  
ALARM SİSTEMİ  
KULLANMA KILAVUZU**

## **ELZ ALARM SİSTEMİNİN KUTU İÇERİĞİ**

- 1 Adet Alarm Elektronik Kontrol Ünitesi
- 2 Adet AA 1.5 V.Alkalin Pil
- 1 Adet Kullanım Kılavuzu

## **ELZ ALARM SİSTEMİ FABRİKA AYARLARI**

Elz alarm fabrika çıkış Pin kodu 1234 ayarlanmıştır  
Darber sensörü pasif durumundadır.  
Alarm devreye girme süresi 10 Sn gecikmelidir.

## **ELZ SİSTEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Alarm sireni 3 Mt de 95 db Ses şiddetindedir.  
Pin Kodu hariç bireysel şifre sayısı 9 dir.  
AA 1.5 v Alkalin pil.

## **ELZ ALARM SİSTEM KURULUMU**

Elz alarm fabrika çıkış Pin kodu 1234 olarak ayarlanmıştır.  
Fabrika çıkış Pin Kod şifresini değiştirmek için  
OK 12 OK 1234 OK Pin kodu QK Pin Kodu OK

**ÖNEMLİ NOT ....!Pin Kodu kesinlikle değiştirilmelidir.**

## **BİRESEL KULLANICI ŞİFRE BELİRLEME**

OK 13 OK Pin Kodu OK yeni Şifre OK Yeni Şifre OK  
Bireysel şifre 9 adet ekleyebilirsiniz

## **ELZ ALARMSİSTEMİNDE ŞİFRELERİN SİLİNMESİ**

Ok 14 OK Pin Kodu Ok1 OK Tüm şifreler silinir

## **FABRİKA AYARLARINA DÖNÜLMESİ**

Pili taktıktan sonra 5 sn içerisinde 3 tuşuna basılırsa fabrika ayarlarına döner

## **DARBE SENSÖRÜNÜ AKTİF VE PASİF ETME**

OK 45 OK ŞİFRE OK 1 OK Darbe sensör devrede  
OK 45 OK ŞİFRE OK 2 OK Darbe sensörü devre dışı

## **ALARM ÇALMA SÜRESİ**

Kapı açık ise 600 sn sonra alarm susar  
Darbe sensörü ile alarm devreye girerse ve kapı kapalı  
ise 180 sn alarm susar

## **DÜŞÜK PİL İKAZI**

Alarmı devreye alırken pil seviyesi 5 sn boyunca dıt,dıt  
dıt düşük pil ikazı sesi duyulur.

## **DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

ALARMIN ÇALIŞMASI İÇİN MİKNATISI,ALARIMIN LED  
LAMBASININ TAM KARŞISINA GELECEK ŞEKLİNDE  
SABİT KASAYA YAPIŞTIRIN..

ALARMI KURMAK İÇİN BELİRLEDİĞİNİZ ARKA  
ARKAYA OK TUŞUNA BASTIKTAN SONRA, 10 SN  
İÇERİSİNDE KAPIYI KAPATIN..ALARIM KURULMUŞ  
OLUR.

ALARM DEVRE DIŞI BIRAKMAK İÇİN KAPIYI AÇTIKTAN  
SONRA 10 SANİYEİ ÇERİSİNDE ŞİFRE OK TUŞUNA  
BASIN ALARM DEVRE DIŞI KALIR.

**ALARM CİHAZI ISLAK VE NEMDEN KORUYUN !**